

エラーコードについて

石油燃焼機器のエラーコードは、ペレット燃焼機器の参考になると思うので、ご紹介します。
なお、ここにご紹介するものは、代表例です。

1 密閉式（FF式）石油ストーブ

表示	内 容
E 1	ストーブの途中消火
E 2	ストーブ不着火
E 3	対震自動消火装置の作動
E 4	過熱防止サーモスタットの作動
E 5	排気筒外れ検知の作動
E 6	ルームサーモ断線
E 7	長期停電
E 9	瞬時停電
E A	ストーブ燃焼用送風機異常
E C	ルームサーモ短絡
E b	対流用送風機異常

2 石油給湯機付ふろがま

表示	内 容
E 0 1	空だき
E 0 2	擬似火炎又は炎検知装置故障
E 0 3	給湯サーミスタ故障
E 0 4	過熱防止装置の作動
E 0 5	対震自動消火装置の作動
E 0 6	着火ミス、途中消火、熱交換器バイメタルスイッチの作動
E 1 1	圧力スイッチの作動
E 1 3	ふろサーミスタの不良
E 1 4	ふろサーミスタの短絡
E O P	ふろ用水流スイッチの短絡
E O F	お湯はり水量不足
E O H	ふろ温度が上昇しない
E O U	落とし込み用電磁弁の不良
E O L	水位センサー出力異常
E 2 L	水位データの不良
E 2 A	浴槽の栓締め忘れ、循環不良